

Zastosowanie serwisu SMS

olivetti

**ZREALIZOWANO/OPUBLIKOWANO/
WYPRODUKOWANO PRZEZ:**

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Wydrukowano w Tajlandii.

Kod instrukcji użytkownika: 256730R

Data publikacji: Lipiec 2006.

Copyright © 2006, Olivetti

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się kopiowania, reprodukcji i tłumaczenia na inne języki niniejszego podręcznika, w tym również częściowo, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony Olivetti S.p.A.

Faks umożliwia **przesyłanie i otrzymywanie wiadomości SMS również w sytuacji gdy podłączony jest on do centrali oraz umożliwia zapamiętanie** aż do 40 SMS-ów, w tym: 5 SMS-ów napisanych i wysłanych, 5 SMS-ów napisanych i jeszcze nie wysłanych oraz 30 SMS-ów otrzymanych.

Uwaga

W celu uzyskania **szczegółowych informacji dotyczących serwisu SMS**, zalecamy **skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej** do której podłączony jest telefon.

Jak uruchomić serwis SMS

Uwaga

Uruchomienie serwisu SMS może być dokonane po uprzedniej abilitacji funkcji identyfikacji dzwoniącego (CLIP) przez operatora sieci telefonicznej.

Ważne

W celu **uruchomienia** serwisu SMS należy **ustawić numery ustalone przez "Centrum Serwisowe SMS" i dostarczone przez operatora sieci telefonicznej** na wysyłanie i otrzymywanie SMS-ów. Po uruchomieniu tego serwisu można przysyłać i otrzymywać SMS-y według uznania.

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** ⬆

2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
KONFIGURACJA** ⬆

3. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
NR. PUNKTU OBSŁ** ⬆

4. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**NR. PUNKTU OBSŁ
PUNKT OBSŁ. TX** ⬆

5. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**PUNKT OBSŁ. TX
XXXX**

Jeśli numer, który pojawił się na dolnej linii monitora odpowiada numerowi dostarczonemu przez operatora sieci, należy przejść bezpośrednio do punktu 7, w przeciwnym wypadku przejść do następnego punktu.

6. Bezpośrednio na klawiaturze numerycznej wybrać numer dostarczony przez operatora sieci.

W tym celu nacisnąć przyciski:



7. W celu potwierdzenia numeru, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**NR. PUNKTU OBSŁ
PUNKT OBSŁ. TX** ⬆

8. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**NR. PUNKTU OBSŁ
PUNKT OBSŁ. RX** ⬆

9. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**PUNKT OBSŁ. RX
XXXX**

Jeśli numer, który pojawił się na dolnej linii monitora odpowiada numerowi dostarczonemu przez operatora sieci, należy przejść bezpośrednio do punktu 11, w przeciwnym wypadku przejść do następnego punktu.

10. Bezpośrednio na klawiaturze numerycznej wybrać numer dostarczony przez operatora sieci.

W tym celu nacisnąć przyciski:



11. W celu potwierdzenia numeru, nacisnąć przycisk:



12. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, nacisnąć przycisk:



13. Jeśli natomiast chce się powrócić do poprzedniej funkcji, nacisnąć przycisk:



C

Jak wysłać SMS-y

Oprócz przesyłania SMS-ów zawierających maks. 160 znaków każdy, faks umożliwia również:

- **zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu SMS w razie gdy odbiorcy posiadają więcej niż jeden aparat podłączony do tej samej linii telefonicznej.**
- **ustawienie okresu czasu podczas którego Centrum Serwisowe przechowuje SMS, którego nie zdołał przesłać (maks 63 tygodnie).**

Jak napisać i wysłać SMS-y

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

WYŚLIJ SMS ◆

2. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

TEKST SMS 160

3. Wpisać tekst SMS-u (**maks. 160 znaków**).

W tym celu nacisnąć przyciski



W celu wpisania następujących cyfr i liter:

Przycisk 1 = @ spacja 1 . / -

Przycisk 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ

Przycisk 3 = d e f è É é 3 Δ Φ

Przycisk 4 = g h i ì 4

Przycisk 5 = j k l 5 Λ

Przycisk 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Przycisk 7 = p q r s β 7 Π Σ

Przycisk 8 = t u v ü ù 8

Przycisk 9 = w x y z 9

Przycisk 0 = spacja + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § j ⊕ ☒ Ψ Ω



W celu wprowadzenia następujących symboli specjalnych:

Przycisk * = * spacja ~ . / \ , ; _ : ' " ? !

Przycisk # = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }



W celu przejścia z dużych liter na małe litery i odwrotnie.



W celu przesuwania kursora po znakach alfanumerycznych wpisanych wcześniej, lub w celu pozostawienia pustego miejsca.



W celu wymazania znaku po lewej stronie kursora. Jeśli przycisk jest trzymany wciśnięty, wymazuje cały tekst SMS-u.

Podczas wpisywania tekstu, na monitorze, u góry po prawej stronie, pojawi się maksymalna liczba znaków, które można wpisać (160). Liczba ta zmniejsza się po wpisaniu każdego znaku, tak aby można było wiedzieć na bieżąco ile znaków zostało wpisanych i ile można jeszcze wpisać.

4. W celu potwierdzenia ustawienia nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

WPISZ NUMER

5. Wybrać numer korespondenta bezpośrednio na klawiaturze numerycznej naciskając przyciski:



6. Można również dokonać przeszukiwania numeru lub nazwy korespondenta poprzez rubrykę telefoniczną (skonsultować podręcznik "Instrukcje obsługi" faksu, w rozdziale "Operacje transmisji i odbioru").

W tym celu:

1. Nacisnąć przycisk

2. Nacisnąć przyciski ◆ aż żądany numer lub nazwa pojawią się na monitorze.

lub

1. Nacisnąć przycisk odpowiadający pierwszej literze nazwy, której się szuka. Faks dokona przeszukiwania nazwy w porządku alfabetycznym.

7. W celu potwierdzenia ustawienia nacisnąć przycisk:



Na monitorze pokazany zostanie napis:

NR. TERMINALU

NIE ◆

Ważne

W dniu wydruku niniejszego podręcznika serwis SMS włoskiego operatora stałej sieci telefonicznej nie umożliwia przesyłania SMS-ów do danego numeru terminalu. W celu uruchomienia tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej.

Jeśli funkcji tej nie można uruchomić przejść bezpośrednio do punktu 11.

Jeśli natomiast opcja ta jest dostępna do uruchomienia, można wybrać spośród następujących opcji:

"NR. TERMINALU - TAK": jeśli odbiorca dysponuje 2 lub więcej aparatami telefonicznymi aż do maks. 10 (0-9).

"NR. TERMINALU - NIE": jeśli odbiorca dysponuje tylko jednym aparatem telefonicznym, w tym wypadku należy przejść do następnego punktu 11.

8. W celu pokazania innej dostępnej opcji "NR. TERMINALU - TAK", nacisnąć przyciski:



9. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

NR. TERMINALU

(0-9) X

10. Wybrać numer odpowiadający terminalowi na którym odbiorca chce otrzymać twój SMS.

W tym celu nacisnąć przyciski:



11. W celu potwierdzenia ustawienia, naciśnięć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

WYŚLIJ

TAK



12. W celu potwierdzenia ustawienia, naciśnięć przycisk:



Faks uruchomi przesyłanie i na monitorze pojawi się napis "TRANSMISJA".

Jeśli przesyłanie dokonane zostanie w prawidłowy sposób, po jego zakończeniu na monitorze pojawi się przez kilka sekund napis "TX WYKONANA".

Jeśli natomiast rezultat przesyłania będzie nieudany, po jego zakończeniu na monitorze pojawi się przez kilka sekund napis "BŁĄD TX", a następnie wydany zostanie sygnał akustyczny i zapali się wskaźnik świetlny błędu "●▲".

W obydwu przypadkach, po zakończeniu transmisji, na monitorze pojawi się napis:

ZAPAMIĘTAJ SMS

NIE



13. W celu pokazania innej dostępnej opcji, naciśnięć przyciski:



Na monitorze pojawi się napis:

ZAPAMIĘTAJ SMS


TAK



14. W celu potwierdzenia ustawienia, naciśnięć przycisk:



W obydwu przypadkach faks powróci do początkowego stanu gotowości.

W przypadku nieudanej transmisji, w celu usunięcia napisu "BŁĄD TX" z monitora i zgaszenia wskaźnika świetlnego błędu "●▲", należy naciśnięć przycisk .

Uwaga

Jeśli wybrało się opcję "ZAPAMIĘTAJ SMS - TAK", na monitorze pojawi się przez kilka sekund napis "ZAPAMIĘTANY" i SMS zostanie zapamiętany w liście wysłanych SMS-ów "SMS WYSŁANE". Wówczas można w każdym momencie wysłać go lub zmodyfikować.

Uwaga

Jeśli na monitorze pojawi się napis "PAMIĘĆ PEŁNA", "WYMAŻ SMS WYŚL." i faks uniemożliwi napisanie SMS-u, oznacza to że pamięć wysłanych SMS-ów jest pełna. Wówczas należy wymazać przynajmniej jeden z SMS-ów znajdujących się w pamięci. Zobacz w dalszej części instrukcji rozdział "Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)".

Uwaga

W razie spadku napięcia faks przechowuje w pamięci wszystkie SMS-y.

Jak zapamiętać wiadomość SMS bez wysyłania go

1. Naciśnięć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

WYŚLIJ SMS



2. Naciśnięć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

NAPISZ SMS



3. Naciśnięć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

TEKST SMS

160

4. Wpisać tekst SMS-u (maks. 160 znaków) tak jak opisano w rozdziale "Jak napisać i wysłać SMS-y".

5. W celu potwierdzenia ustawienia naciśnięć przycisk:



Na monitorze pojawi się przez kilka sekund napis "ZAPAMIĘTANY". SMS zostanie w ten sposób zapamiętany na liście SMS-ów napisanych "SMS NAPISANE".

6. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, naciśnięć przycisk:



Uwaga

Jeśli na monitorze pojawi się napis "PAMIĘĆ PEŁNA", "WYMAŻ SMS NAPIS." i faks uniemożliwi napisanie wiadomości SMS, oznacza to, że pamięć napisanych i zapamiętanych SMS-ów jest pełna. Wówczas należy wymazać przynajmniej jeden z SMS-ów znajdujących się w pamięci. Zobacz w dalszej części instrukcji rozdział "Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)".

Jak ustawić okres czasu podczas którego centrum serwisowe przechowuje SMS, którego nie zdołał dostarczyć

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** ◆

2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
KONFIGURACJA** ◆

3. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
NR. PUNKTU OBSŁ** ◆

4. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
WAŻNOŚĆ** ◆

5. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**WAŻNOŚĆ
MAKS (63 TYG)** ◆

6. W celu pokazania innych dostępnych opcji, "6 GODZIN", "12 GODZIN", "24 GODZINY", "48 GODZIN" i "1 TYDZIEŃ", nacisnąć przyciski:



7. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



8. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, nacisnąć przycisk:



9. Jeśli natomiast chce się powrócić do poprzedniej funkcji nacisnąć przycisk:



c

Jak otrzymywać SMS-y

Faks może otrzymywać aż do maksymalnie 30 SMS-ów. W momencie otrzymania SMS-u wskaźnik świetlny "●✉" zacznie migotać i faks, jeśli został wcześniej zaprogramowany, wyda sygnał akustyczny, i na monitorze pojawi się napis "ODBIOR SMS" a następnie ikona ✉.

Tak jak przy transmisji, można ustawić niektóre parametry w celu:

- zapewnienia **prawidłowego funkcjonowania serwisu SMS**, jeśli posiada się **więcej niż jeden aparat podłączony do tej samej linii telefonicznej**, zobacz w dalszej części rozdział "**Jak otrzymywać w prawidłowy sposób SMS-y jeśli posiada się więcej niż jeden aparat telefoniczny i tylko jedną linię telefoniczną**".
- ustawienia faksu na **notyfikację otrzymania SMS-u przy użyciu sygnału akustycznego**, zobacz w dalszej części "**Jak ustawić faks na notyfikację otrzymania SMS-u poprzez sygnał akustyczny**".

Ważne

W celu zagwarantowania otrzymywania SMS-ów należy sprawdzić aby numer impulsów dzwonienia, po których faks podłącza się do linii telefonicznej **wynosił przynajmniej 2**. Zobacz "**Jak zmodyfikować ilość dzwonek**", w rozdziale "**Operacje skomplikowane**" w podręczniku instrukcji obsługi faksu.

Jak odczytywać otrzymany SMS

Gdy pojawia się na monitorze ikona ✉, oznacza to że otrzymano jeden lub więcej SMS-ów. W celu odczytania ich należy:

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS OTRZYM. XX** ◆

"XX" to numer, który pojawia się na dole po prawej stronie i oznacza całkowitą ilość otrzymanych SMS-ów (maks.30). Jest on przydatny, aby wiedzieć ile SMS-ów się otrzymało i ile można jeszcze otrzymać.

2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:




Na monitorze pojawi się napis:

**SMS OTRZYM.
POKAŻ LISTĘ** ◆

Jeśli na monitorze pojawi się napis "PAM. PRAWIE PEŁN", "WYMAŻ SMS OTRZYM", oznacza to że pamięć otrzymanych SMS-ów zawiera już 28 SMS-ów, czyli jest prawie pełna. Zaleca się zatem wymazanie kilku SMS-ów z pamięci. Zobacz "**Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)**". Natomiast jeśli na monitorze pojawi się napis, "PAMIĘĆ PEŁNA", "WYMAŻ SMS OTRZYM", oznacza to że pamięć otrzymanych SMS-ów jest pełna. Wówczas należy wymazać przynajmniej jeden SMS z pamięci. Zobacz "**Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)**".

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawią się od lewej do prawej strony numer identyfikujący SMS-y obecne na liście otrzymanych SMS-ów (od najstarszego do najnowszego), ikona  wskazująca SMS-y jeszcze nie przeczytane, numer telefonu korespondenta, data i godzina oraz tekst SMS-u lub jego część.

Wówczas w celu przelecenia automatycznie na monitorze wszystkich danych przydzielonych do danego SMS-u, jak również tekstu SMS-u, należy nacisnąć tylko jeden raz przyciski:



W celu zablokowania przesuwania tekstu na monitorze, nacisnąć ponownie przyciski:



Jeśli chce się wybrać pokazany SMS, należy przejść bezpośrednio do punktu 5, w przeciwnym wypadku przejść do następnego punktu.

4. W celu odnalezienie, na wyżej wspomnianej liście, innego SMS-u, który chce się wybrać, nacisnąć przyciski:



5. W celu wybrania pokazanego SMS-u, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

SMS OTRZYM.

WYMAŹ ◆

W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości przejść do punktu 8, lub kontynuować procedurę tak jak opisano poniżej:

Można wybrać jedną z innych dostępnych opcji, "ODPOWIEDZ", "WYŚLIJ", "EDYTUJ" i "WYDRUKUJ".

"ODPOWIEDZ": w celu odpowiedzi na otrzymane SMS (zobacz poniższa procedura).

"EDYTUJ" i "WYŚLIJ": w celu modyfikacji i ponownego przesłania SMS-u (zobacz w dalszej części "**Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)**").

"WYDRUKUJ": jak wydrukować dane dotyczące wybranego SMS-u, oraz tekst SMS-u. Zobacz "**Jak wydrukować pojedynczy SMS wewnątrz danej listy**", w rozdziale "Listy".

6. W celu pokazania jednej z dostępnych opcji, nacisnąć przyciski:



7. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



8. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, nacisnąć przycisk:



Jak odpowiedzieć na otrzymane SMS

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

SMS OTRZYM. XX ◆

"XX" to numer pojawiający się na dole po prawej stronie, który wskazuje całkowitą ilość otrzymanych SMS-ów (maks.30). Jest on przydatny, aby wiedzieć ile SMS-ów się otrzymało i ile można jeszcze otrzymać.

2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

SMS OTRZYM.


POKAŹ LISTĘ ◆

Jeśli na monitorze pojawi się napis "PAM. PRAWIE PEŁN", "WYMAŹ SMS OTRZYM", oznacza to, że pamięć otrzymanych SMS-ów zawiera już 28 SMS-ów, czyli jest prawie zapełniona. Zaleca się zatem wymazanie kilku SMS-ów z pamięci. Zobacz "**Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)**".

Natomiast jeśli na monitorze pojawi się napis, "PAMIĘĆ PEŁNA", "WYMAŹ SMS OTRZYM", oznacza to, że pamięć otrzymanych SMS-ów jest pełna. Wówczas należy wymazać przynajmniej jeden SMS z pamięci. Zobacz "**Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)**".

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawią się od lewej do prawej strony numer identyfikujący SMS-y obecne na liście otrzymanych SMS-ów (od najstarszego do najnowszego), ikona  wskazująca SMS-y jeszcze nie przeczytane, numer telefonu korespondenta, data i godzina oraz tekst SMS-u lub jego część.

Wówczas w celu przelecenia automatycznie na monitorze wszystkich danych przydzielonych do danego SMS-u, jak również tekstu SMS-u, należy nacisnąć tylko jeden raz przyciski:



W celu zablokowania przesuwania tekstu na monitorze, nacisnąć ponownie przyciski:



Jeśli chce się wybrać pokazany SMS, należy przejść bezpośrednio do punktu 5, w przeciwnym wypadku przejść do następnego punktu.

4. W celu odnalezienie, na wyżej wspomnianej liście, innego SMS-u, który chce się wybrać, nacisnąć przyciski:



5. W celu wybrania pokazanego SMS-u, nacisnąć przycisk:




Na monitorze pojawi się napis:

SMS OTRZYM.

WYMAŹ ◆

6. Nacisnąć przyciski

 aż na monitorze pojawi się napis:

**SMS OTRZYM.
ODPOWIEDZ** 

7. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:

 Na monitorze pojawi się napis na górnej linii:

TEKST SMS 160

Od tego momentu należy powtórzyć procedurę opisaną w rozdziale "Jak napisać i wysłać SMS-y", od punktu gdzie na monitorze pojawia się napis: "TEKST SMS".

Uwaga

Jeśli na monitorze pojawi się napis "PAMIĘĆ PEŁNA", "WYMAŻ SMS" i faks uniemożliwia napisanie tekstu SMS-u, oznacza to, że:

- pamięć przesłanych SMS-ów jest zapełniona lub
- pamięć SMS-ów napisanych i zapamiętanych jest zapełniona lub
- obydwie pamięci są zapełnione.

Wówczas należy wymazać przynajmniej jeden SMS z jednej z pamięci lub z obydwu (w zależności od przypadku). Zobacz rozdział "Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)".

Jak otrzymywać w prawidłowy sposób SMS-y jeśli posiada się więcej niż jeden aparat telefoniczny i tylko jedną linię telefoniczną


Jeśli trzeba podłączyć do tej samej linii telefonicznej inne aparaty telefoniczne, aż do maksymalnie 9 aparatów, kompatybilnych do otrzymywania SMS-ów, należy zidentyfikować każdy z nich przydzielając inny numer terminalu (od 0 do 9) w celu zapewnienia, aby SMS-y otrzymywane były na żądanym aparacie telefonicznym. W celu przydzielenia faksowi specyficznego numeru terminalu, należy postępować tak jak opisano poniżej. Jeśli chodzi o inne aparaty telefoniczne, należy postępować według procedur podanych przez ich Konstruktora w celu uzyskania tego samego rezultatu.

1. Nacisnąć przycisk:

 Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** 

2. Nacisnąć przyciski

 aż na monitorze pojawi się napis:


**MENU KOMUNIKAT.
KONFIGURACJA** 

3. Nacisnąć przycisk:

 Na monitorze pojawi się napis:


**KONFIGURACJA
NR. PUNKTU OBSŁ** 

4. Nacisnąć przyciski

 aż na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
NR. TERMINALU** 

5. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:

 Na monitorze pojawi się napis:

**NR. TERMINALU
(0-9) 0**

6. Nacisnąć przycisk od 1 do 9 w celu identyfikacji terminalu innego od "0" tak aby mógł on otrzymywać przydzielone SMS-y.

W tym celu, nacisnąć przyciski:



7. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



8. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, nacisnąć przycisk:




9. Jeśli natomiast chce się powrócić do poprzedniej funkcji, nacisnąć przycisk:



Jak ustawić faks na notyfikację otrzymania SMS-u poprzez sygnał akustyczny


Faks jest fabrycznie ustawiony na notyfikację otrzymania SMS poprzez sygnał akustyczny; w razie gdyby nie było tego ustawienia należy ustawić go w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk:

 Na monitorze pojawi się napis:


**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** 

2. Nacisnąć przyciski

 aż na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
KONFIGURACJA** 

3. Nacisnąć przycisk:

 Na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
NR. PUNKTU OBSŁ** 

4. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

KONFIGURACJA
POWIADOM RX SMS ⬇

5. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

POWIADOM RX SMS
NIE ⬇

6. W celu pokazania innej dostępnej opcji, nacisnąć przyciski:



Na monitorze pojawi się napis:

POWIADOM RX SMS
TAK ⬇

7. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



8. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, nacisnąć przycisk:



9. Jeśli natomiast chce się powrócić do poprzedniej funkcji, nacisnąć przycisk:



C

Jak wymazać/zmodyfikować/ ponownie wysłać (SMS)

Konsultując listę SMS-ów wysłanych, listę SMS-ów napisanych (lecz jeszcze nie wysłanych) lub listę SMS-ów otrzymanych, można w łatwy sposób odnaleźć SMS, który chce się wymazać, zmodyfikować i/lub ponownie wysłać.

Z listy SMS-ów wysłanych

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS ⬇

2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.
SMS WYŚLANE XX ⬇

"XX" to numer, który pojawia się na dole po prawej stronie i wskazuje całkowitą ilość wysłanych SMS-ów (maks. 5). Jest on przydatny aby wiedzieć ile SMS-ów zostało wysłanych i ile można jeszcze wysłać.

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

SMS WYŚLANE
POKAŻ LISTĘ ⬇

4. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawią się od lewej do prawej strony numer identyfikujący SMS-y obecne na liście wysłanych SMS-ów (od najstarszego do najnowszego), numer telefonu korespondenta, data i godzina oraz tekst SMS-u lub jego część.

Wówczas w celu przelecenia automatycznie na monitorze wszystkich danych przydzielonych do danego SMS-u, jak również tekstu SMS-u, należy nacisnąć tylko jeden raz przyciski:



W celu zablokowania przesuwania tekstu na monitorze, nacisnąć ponownie przyciski:



Jeśli chce się wybrać pokazany SMS, przejść bezpośrednio do punktu 6, w przeciwnym wypadku przejść do następnego punktu.

5. W celu odnalezienia na wyżej wspomnianej liście innego SMS-u, który chce się wymazać, zmodyfikować i/lub ponownie wysłać, nacisnąć przyciski:



6. W celu wybrania pokazanego SMS-u, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

SMS WYŚLANE

WYMAŹ



Można wybrać jedną z innych dostępnych opcji, "WYŚLIJ", "EDYTUJ" i "WYDRUKUJ".

"WYMAŹ": w celu wymazania wybranego SMS-u.

"WYŚLIJ": w celu wysłania tego samego SMS-u do innego adresata lub do tego samego.

"EDYTUJ": w celu modyfikacji tekstu SMS-u i ponownego przesłania do tego samego adresata lub do innego.

"WYDRUKUJ": w celu wydrukowania danych dotyczących wybranego SMS-u oraz tekstu SMS-u.

W celu modyfikacji i/lub ponownego przesłania SMS-u należy skonsultować procedurę "**Jak napisać i wysłać SMS-y**", od punktu gdzie na monitorze pojawia się napis: "TEKST SMS".

W celu wydrukowania danych dotyczących wybranego SMS-u należy również skonsultować procedurę "**Jak wydrukować pojedynczy SMS wewnątrz danej listy**", w rozdziale "**Listy**".

7. W celu pokazania jednej z innych dostępnych opcji, nacisnąć przyciski:



8. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



9. W celu doprowadzenia faksu do początkowego stanu gotowości, nacisnąć przycisk:



10. Jeśli natomiast chce się powrócić do poprzedniej funkcji, nacisnąć przycisk:



c

Z listy SMS-ów napisanych i zapamiętanych

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

WYŚLIJ SMS



2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

SMS NAPISANE XX

"XX" to numer, który pojawia się na dole po prawej stronie i wskazuje całkowitą ilość SMS-ów napisanych i zapamiętanych (maks. 5). Jest on przydatny, aby wiedzieć ile SMS-ów jest zapamiętanych i ile można jeszcze zapamiętać.

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

SMS NAPISANE

POKAŹ LISTĘ



4. Od tego momentu należy powtórzyć procedurę od punktu gdzie na monitorze pojawia się napis "POKAŹ LISTĘ".

Z listy SMS-ów otrzymanych

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

WYŚLIJ SMS



2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

MENU KOMUNIKAT.

SMS OTRZYM. XX

"XX" to numer, który pojawia się na dole po prawej stronie i wskazuje całkowitą ilość otrzymanych SMS-ów (maks. 30). Jest on przydatny, aby wiedzieć ile SMS-ów zostało otrzymanych i ile można jeszcze otrzymać.

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

SMS OTRZYM.

POKAŹ LISTĘ



4. Od tego momentu należy powtórzyć procedurę od punktu gdzie na monitorze pojawia się napis "POKAŹ LISTĘ".

Listy

Listy zawierające SMS-y otrzymane, wysłane oraz napisane lecz jeszcze nie wysłane, oprócz tego, że mogą one być pokazywane na monitorze tak jak opisano w rozdziale "**Jak wymazać/zmodyfikować/ponownie wysłać (SMS)**", mogą one być również wydrukowane w każdym momencie. Przy wydruku list, oprócz możliwości odczytu tekstu SMS-u, można uzyskać wykaz wszystkich danych przydzielonych dla danego SMS-u, na przykład datę i godzinę kiedy został on wysłany lub otrzymany, wybrany numer, numer przesyłającego, oraz informację czy SMS został prawidłowo dostarczony, itp. Oprócz możliwości wydrukowania kompletnych list, można wewnątrz danej listy zażądać wydruku pojedynczego SMS-u.

Jak wydrukować pojedynczy SMS wewnątrz danej listy

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** ◆

2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS WYŚLANE XX** ◆

lub:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS OTRZYM. XX** ◆

lub:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS NAPISANE XX** ◆

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

POKAŹ LISTĘ ◆

4. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się od lewej do prawej strony numer identyfikujący SMS-y zawarte w wybranej liście, numer telefonu korespondenta, data i godzina oraz tekst SMS-u lub jego część.

Wówczas w celu przelecenia automatycznie na monitorze wszystkich danych przydzielonych do danego SMS-u, jak również tekstu SMS-u, należy nacisnąć tylko jeden raz przyciski:



W celu zablokowania przesuwania tekstu na monitorze, nacisnąć ponownie przyciski:



Jeśli chce się wybrać pokazany SMS, przejść bezpośrednio do punktu 6, w przeciwnym wypadku przejść do następnego punktu.

5. W celu odnalezienia na wyżej wspomnianej liście innego SMS-u, który chce się wybrać, nacisnąć przyciski:



6. W celu wybrania pokazanego SMS-u, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

WYMAŹ ◆

7. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

WYDRUKUJ ◆

8. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Faks wydrukuje raport zawierający dane dotyczące wybranego SMS-u, jak również tekst SMS-u, a następnie powróci automatycznie do początkowego stanu gotowości.

Jak wydrukować listy SMS-ów wysłanych, napisanych i otrzymanych

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** ◆

2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS WYŚLANE XX** ◆

lub:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS OTRZYM. XX** ◆

lub:

**MENU KOMUNIKAT.
SMS NAPISANE XX** ◆

3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

POKAŹ LISTĘ ◆

4. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

WYDRUK LISTY ◆

5. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Po wykonaniu wydruku faks powróci automatycznie do początkowego stanu gotowości.

Uwaga

Jeśli wybrana lista nie zawiera żadnych SMS-ów, na monitorze pojawi się napis "LISTA PUSTA" i faks powróci do początkowego stanu gotowości.

Jak wydrukować listę parametrów konfiguracji

1. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
WYŚLIJ SMS** ◆

2. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**MENU KOMUNIKAT.
KONFIGURACJA** ◆

3. Nacisnąć przycisk:



Na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
NR. PUNKTU OBSŁ** ◆

4. Nacisnąć przyciski



aż na monitorze pojawi się napis:

**KONFIGURACJA
WYDRUK KONFIGUR** ◆

5. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk:



Po wykonaniu wydruku faks automatycznie powróci do początkowego stanu gotowości.

256730R