


olivetti



INK-JET FAX

FAX_LAB 650/680

Benutzen des SMS-services

HERAUSGEGEBEN/ERSCHIENEN/ERZEUGT:

Gedruckt in China.

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia

Code des Anwenderhandbuchs: 381756D

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Erscheinungsdatum: Juni 2008.

Copyright © 2008, Olivetti

Alle Rechte vorbehalten. Es ist verboten auch nur irgendeinen Teil dieses Handbuches zu fotokopieren, zu vervielfältigen oder in andere Sprachen zu übersetzen, ohne der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Olivetti S.p.A.

SMS-SERVICE

Das Faxgerät kann **Mitteilungen (SMS) senden und empfangen** und bis zu 40 Mitteilungen **speichern**, davon: 5 verfasste und gesendete Mitteilungen, 5 Vorlagen und noch nicht gesendete Mitteilungen und 30 empfangene Mitteilungen. Außerdem können Mitteilungen im Format "FAX" und mit der elektronischen Post ("E-MAIL") gesendet werden.

Anmerkung: Um **weitere Informationen über den SMS-Service** zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem **Telefonnetzbetreiber** an den Sie angeschlossen sind Kontakt aufzunehmen.

Anmerkung: Das Faxgerät kann Mitteilungen (SMS) senden, auch wenn Sie an eine Zentrale angeschlossen sind.



Wichtig: Um **die Funktionsweise des SMS-Services zu garantieren**, kontrollieren Sie:














- dass **mindestens 2** Ruftöne zu hören sind, bevor sich das Faxgerät an die Telefonleitung anschließt. Siehe "**Ändern der Rufsignalanzahl**", Kapitel "**Wie Sie Ihr Faxgerät optimal nutzen**" im "**Anwenderhandbuch**" des Faxgerätes.
- dass die Funktion **Anzeigen der Anrufer-ID** auf Ihrem Faxgerät **befähigt** worden ist und auf Ihrer Leitung eingeschaltet ist. Siehe "**Anzeigen der Anrufer-ID**", Kapitel "**Wie Sie Ihr Faxgerät optimal nutzen**" im "**Anwenderhandbuch**" des Faxgerätes.
- dass beim Versand einer SMS an ein Mobil-/Festnetztelefon oder Fax die Vorwahl immer mitgewählt wurde.











SMS-SERVICE AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

- ➔ **Wichtig:** Um den SMS-Service zu aktivieren, müssen Sie:
- Sowohl zum Senden als auch zum Empfangen der Mitteilungen die vom "SMS-Service-Center" und Telefonnetzbetreiber festgesetzte Nummer eingeben (siehe den nachfolgend beschriebenen Vorgang). Die Nummer des Service-Centers der **Deutsche Telekom AG** sowohl zum Senden als auch zum Empfangen der Mitteilungen ist: **0193010**. Die Nummer des Service-Centers **ANNY WAY** sowohl zum Senden als auch zum Empfangen von Mitteilungen ist: **09003266900**.
 - Um den SMS-Service bei einem dieser Service-Center anzumelden, müssen Sie:
 - für die **Deutsche Telekom AG** den Text "**ANMELD**" an die folgende Nummer senden: 8888 (siehe "**Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)**"). Nach der Sendung der Meldung erhalten Sie eine Nachricht, um die Aktivierung des Services zu bestätigen;
 - für **ANNY WAY**, eine **beliebige Mitteilung** an eine **beliebige Nummer** senden. Wenn Sie keine Meldungen **senden** oder **empfangen können, senden** Sie eine beliebige **Meldung** an die Nummer **2547**, und warten Sie auf die Meldung, die die Aktivierung des Services bestätigt.

Anmerkung: Nach der Aktivierung des Services können Sie, wenn Sie es wünschen, zu jeder Zeit Meldungen (SMS) senden und empfangen.

Anmerkung: **Um einen beliebigen SMS-Dienst aktivieren zu können, darf das Original nicht im ADF liegen.**

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Tasten  /  bis auf dem Display erscheint *EINSTELLUNG*.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie die Taste , um *KUNDENDIENSTR.* auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste : das Display zeigt an *SENF. KUNDEND. - 09003266900*. Wenn die angezeigte Nummer auf der unteren Zeile des Displays mit der Nummer des Telefonnetzbetreibers übereinstimmt, gehen Sie direkt zu Schritt **8**, andernfalls gehen zum nächsten Schritt.
6. Geben Sie die Nummer des Service-Centers direkt auf der Zahlentastatur ein. Hierzu drücken Sie die Tasten  - .
7. Um eine Eingabe zu löschen, drücken Sie die Taste .
8. Um die Eingabe zu bestätigen, drücken Sie die Taste .
9. Drücken Sie die Tasten  /  bis auf dem Display erscheint *EMPF. KUNDEND.*
10. Drücken Sie die Taste : das Display zeigt an *EMPF. KUNDEND. - 09003266900*. Wenn die angezeigte Nummer auf der unteren Zeile des Displays mit der Nummer des Telefonnetzbetreibers übereinstimmt, gehen Sie direkt zu Schritt **13**, andernfalls gehen Sie zum nächsten Schritt.

11. Geben Sie die Nummer des Service-Centers direkt auf der Zehntastatur ein. Hierzu drücken Sie die Tasten  - .
12. Um eine Eingabe zu löschen, drücken Sie die Taste .
13. Um die Eingabe zu bestätigen, drücken Sie die Taste .
14. Drücken Sie die Tasten ∇/Δ bis auf dem Display erscheint *EMPF2 KUNDEND.*
15. Drücken Sie die Taste  : das Display zeigt an *EMPF2 KUNDEND. - 0193010*.
Wenn die angezeigte Nummer auf der unteren Zeile des Displays mit der Nummer des Telefonnetzbetreibers übereinstimmt, gehen Sie direkt zu Schritt **18**, andernfalls gehen Sie zum nächsten Schritt.
16. Geben Sie die Nummer des Service-Centers direkt auf der Zehntastatur ein. Hierzu drücken Sie die Tasten  - .
17. Um eine Eingabe zu löschen, drücken Sie die Taste .
18. Um das Faxgerät in den Bereitschaftszustand zu bringen, drücken Sie die Taste .
19. Wenn Sie dagegen eine Funktion zurück möchten, drücken Sie die Taste .

Anmerkung: Für die Sendung von Meldungen können Sie nur ein befähigtes Service-Center haben, während Sie für den Empfang von Meldungen zwei Center befähigen können.



Wichtig: Zur **Deaktivierung** des SMS-Services müssen Sie nur für die **Deutsche Telekom AG**:

- **eine Meldung (SMS): "ABMELD" an die folgende Nummer senden: 8888** (siehe "**Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)**").

